



Bedienungsanleitung

Uhrwerk

Bitte beachten Sie: Ihre Uhr ist mit einem mechanischen, automatischen Werk ausgerüstet, das durch das Tragen immer aufgezogen bleibt. Damit die Zugfeder richtig gespannt ist, sollte die Uhr, wenn sie einmal stehengeblieben oder länger als 24 Stunden nicht getragen wurde, zu Ihrer Sicherheit von Hand mittels der Krone bei 3h aufgezogen werden (ca. 20 mal die Krone vor- und rückwärts drehen). Das Uhrwerk hat eine Gangreserve von 42 Stunden.

Gehäuse

Das Gehäuse / Container der Strom Agonium Nethuns II ist bis 200 Meter/666 feet wasserdicht.

Krone bei 3h, Einstellen der Uhrzeit

Um die Zeit einzustellen muss die Krone bei 3h aufgeschraubt werden. Diese dann vorsichtig und gleichmässig ziehen (zweite Rasterstellung) dann vorwärts oder rückwärts drehen bis die richtige Uhrzeit eingestellt ist. Krone wieder gegen das Gehäuse drücken und festschrauben. Vergewissern Sie sich, dass die Krone immer festgeschraubt ist wenn sie die Uhr tragen und / oder mit Wasser in Berührung kommen.

Krone bei 9h, Einstellen des Tauchrings

Die geschraubte Krone 9h muss aufgeschraubt werden um den Tauchring einzustellen. Der Tauchring ist einseitig drehbar und hat eine Rasterung, Einteilung 0-60 Minuten, zur Kontrolle der Tauch- und Dekompressionszeiten. Vor dem Tauchen, das Leuchtdreieck des Tauchringes gegenüber dem Minutenzeiger auf die entsprechende maximale Tauchzeit einstellen. Somit wird die Anzahl der abgelaufenen Minuten angezeigt. Danach die Krone gegen das Gehäuse drücken und festschrauben. Vergewissern Sie sich, dass die Krone immer festgeschraubt ist wenn sie die Uhr tragen und / oder mit Wasser in Berührung kommen.

Glas

Das gewölbte Saphirglas ist kratzfest und beidseitig entspiegelt.

Zifferblatt und Zeiger

Für eine gute Ablesbarkeit ist das Zifferblatt mit 12 Stundenindexen mit Leuchtmasse in weiss ausgerüstet ebenso der Stunden- und Minutenzeiger.